

说明书



权利声明

未经本公司事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制，传递、分发和储存本使用说明中的任何内容。

本着不断完善，持续发展的原则，本公司保留在不预先通知的情况下，对此说明中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

无论在何种情况下，本公司均不对任何数据或者其他方面的损失，或任何特殊事件、意外造成的直接或间接的损坏承担任何责任。

本说明的内容按原样提供。除非适用的法律另有规定，否则不对其准确性、可靠性或内容做出任何类型的、明确或默许的保证、其中包括但不限于对适销性和对具体用途的实用性的保证。本公司保留在不预先通知的情况下随时修订或回收本使用说明的权利。

如本使用说明所述内容与您对讲机不符，请以对讲机为准。

本公司拥有对本说明的最终解释权。

开机和关机

关机状态下，按住电源键 2 秒钟以上开机，终端会播放提示音乐。以开机的状态下按住电源键 2 秒钟以上关机。

对讲通话

1、起呼

对讲机待机状态(绿灯：亮 0.5s 熄 3s 交替闪烁)，短按 PTT 对讲键，根据选定的组号发起对讲呼叫。话权空闲状态下终端长按 PTT 对讲键，抢占话权成功；释放 PTT 对讲键，话权空闲，呼叫维持中，此时任意组员按住 PTT 对讲键即可讲话。如果需要推出此次通话，按下开/关机键，本次呼叫结束。

2、被呼

待机模式下，可允许任意呼叫（单呼，组呼）呼入

3、对讲组使用说明

对讲组最多支持 6 个群组（每个群组支持多达 200 人），按照群组新建的先后顺序，依次对应对讲组名称的信道 1 组~信道 6 组。将终端号码添加到新增的群组中，终端开机，对讲初始化完成后上线，长按终端的 +/- 键时，会播放对应组号。

指示灯显示功能

- | | | | |
|-----------|---------|--------|--------|
| 1、搜网状态 | 红灯闪烁 | 亮 0.5s | 熄 3s |
| 2、待机空闲状态 | 绿灯闪烁 | 亮 0.5s | 熄 3s |
| 3、对讲建立通话 | 绿灯常亮 | | |
| 4、对讲通话中 | 红灯常亮 | | |
| 5、待机弱信号状态 | 红绿灯交替闪烁 | 各亮 1s | |
| 6、设备升级中 | 红灯快闪 | 亮 0.5s | 熄 0.5s |

语音提示功能

- 1、开机提示 音乐提示音
关机提示“正在关机”
- 2、默认组号名称 “组 1~组 6”
- 3、音量选择提示 “音量 1~音量 5”。

按键功能

1 开/关机键

1.1 关机状态长按开机键，对讲机开机，待机状态长按关机键，对讲机关机。

1.2 对讲通话中短按开机键，结束对讲通话。

2 对讲按键

待机状态短按 PTT 对讲键，对当前组号发起对讲通话，通话中话权空闲状态，长按终端 PTT 对讲按键，抢占话权成功，释放对讲按键，话权空闲，其他终端可以按 PTT 对讲按键抢占话权，通话中有人占用话权，长按对讲按键，若终端号码话权优先级高于主讲方，抢占话权成功，若终端号码话权优先级低于或等于主讲方，抢占话权失败。

3 +/-键

短按音量+/-键能调整音量大小

在待机状态下长按+/-键能切换组号（设备卡号处于多个组中）

使用与维护

本设备是由优良技术设计的产品，请小心使用。下列建议有助于用户更好的使用和维护本产品。

将设备及所有零件放置在儿童拿不到的地方。

请保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分可能含有腐蚀电路的矿物质。

请勿将设备存放在布满灰尘、肮脏的地方或在该处使用设备。活动式的零件可能较容易损坏。

请勿将设备存放在高温的地方。高温可能会缩短电子装置的寿命、破坏电池，并使某些塑料零件变形或熔化。

请勿将设备存放在低温的地方。当它从低温处移至正常温度时，内部会产生潮气，可能造成电路板的损坏。

请勿尝试拆卸设备，非专业人员不得当处理可能会导致装置损毁。如果遇到疑难

问题，请及时到专业的维修场所进行维修。

请勿投掷、敲击或摇晃设备，粗暴的使用方式可能会破坏内部主机板。

请勿使用刺激性的化学制品、清洁剂或腐蚀性的清洁剂来清洁设备。要清洁设备时，请使用蘸有温和肥皂水的抹布轻轻擦拭。

请勿为设备上涂上颜料。颜料可能会妨碍装置的活动零件，影响正常使用。

简单排除故障

如果您的设备在使用过程中出现问题，请先尝试使用下面的“故障排除方法”。

进行相应的操作，如果问题仍旧存在，请与专业的维修人员联系。

问题	可能原因	故障排除方法
不能开机	电源键按下的时间不够长	按住电源键约 2 秒以上或更长时间
	电源插头没有接触好	重新插好电源接口或是清洗电源接口接触点
	设备卡故障	检查或更换设备卡
无法连接到网络	信号太弱	移到开阔处重试
	不在服务区	确认网络覆盖范围
无法通话	设备卡故障	检查或更换设备卡
	达到费用限制	与运营商联系
按键操作无效	收到意外干扰	先断开设备的电源，约 1 分钟后再接上电源
设备自动关机	电源插头没有接触好	重新插好电源接口或是清洗电源接口接触点
	受到意外干扰	重新开机